

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2018

iD Inspiration 55/70^{PLUS}
iD Inspiration 55/70
iD Inspiration 40
iD Inspiration Click High Traffic 70/70^{PLUS}
iD Inspiration ClickPLUS
iD Inspiration Click

LVT z zabezpieczeniem powierzchni TOP CLEAN XP

Wskazówki ogólne

- Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji.
- Składaj pudełka w małych stosach (max. 5 pudełek wysokości) i przekładaj ostrożnie ze względu na ostre krawędzie.
- Plamy z paneli LVT należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię.
- Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić panele LVT.
- Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.



Zapobieganie zabrudzeniom

Maty wejściowe



Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynoszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny

Czyszczenie codzienne



Czyszczenie na sucho

LUB



Odkurzanie

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.

Aby usunąć kurz i luźny brud. Zalecany do dużych powierzchni.



Czyszczenie wilgotnym mopem

LUB



Czyszczenie maszynowe

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem, aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej o prędkości 300-500 obr./min i szczotek lub białego/beżowego pada.



Szczotkowanie

LUB



Czyszczenie maszynowe za pomocą szczotek

Używaj szczotek o średniej twardości.

Użyj maszyny szczotkującej i roztworu wody z neutralnym detergentem.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Czyszczenie okresowe

Niskie zanieczyszczenie:



Użyj Maszyny czyszcząco-suszącej i roztwór neutralnego detergentu z wodą. Odpowiednia prędkość 300-500 obr./min. Zalecane użycie czerwonego Pada.



Duże zużycie:

Czyść maszyną szorującą z możliwością rozprowadzenia detergentu o Ph 10-11.

Konserwacja:



Aby przywrócić połysk, poleruj na sucho przy użyciu białego/beżowego pada i maszyny o obrotach 500-1000 obr./min.

Zabezpieczenie Top Clean XP

to niezwykła oferta produktów, które cechuje unikalna powierzchnia pokryta Poliuretanem wzmocnionym tlenkiem aluminium. Zapewnia to odporność na ścieranie, bardzo łatwe i nisko kosztowe utrzymanie w czystości. Brak konieczności nanoszenia środków zabezpieczających.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi środkiem okwasowości pH 3-5.